

Aufstellanleitung für den Drucker brother HL-L2370DN

Heben Sie den Drucker aus dem Karton und entfernen Sie das Verpackungsmaterial. Schließen Sie das Stromkabel noch NICHT an.



Lösen Sie die blauen Klebestreifen oben und an der Papierkassette. Öffnen Sie die vordere Abdeckung mit beiden Händen.



Entnehmen Sie die Kombination aus Trommeleinheit und Tonerkassette aus der Verpackung und entfernen Sie den orangenen Schutz. Danach setzen Sie die Kombination aus Trommeleinheit und Tonerkassette in das Gerät ein. Ist die Einheit richtig eingerastet, hört man ein Klicken. Schließen Sie die vordere Abdeckung wieder.

NIEMALS mit eingesetzter Tonerkassette transportieren. Bitte die Tonerkassette entfernen und in einer Plastiktüte verpackt mitführen.



Ziehen Sie die Papierkassette aus dem Drucker.

Zum Verstellen der Papierführung halten Sie den grünen Hebel gedrückt und verschieben Sie die grauen Platzhalter entsprechend dem Papierformat. Achten Sie darauf, dass die Papierführung fest in den Aussparungen einrastet.

Fächern Sie den Papierstapel vor dem Einlegen auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.

Wenn Sie das Papier eingelegt haben, schließen Sie die Papierkassette wieder.



Schließen Sie nun bitte das Stromkabel am Gerät an und stecken den Netzstecker in die Steckdose. Danach können Sie das Gerät einschalten.



Solange sich das Gerät aufwärmt, erscheint im Display „Please Wait“. Ist das Gerät aufgewärmt, erscheint im Display „Ready“.

Schließen Sie das USB-Kabel am Drucker und an Ihrem Computer an. Der Drucker ist nun betriebsbereit.



BETRIEBSANWEISUNG gemäß § 14 GEFSTOFFV		Stand: abgezeichnet am:
Betrieb/Gebäude:		Geltungsbereich: Laser-Faxgerät, Drucker, -Kopierer
GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG		
Produktname: Tonerstaub Auswechseln der Tonerkassette, Entfernen von Tonerstaub		
GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT		
 Brandfördernd	<ul style="list-style-type: none"> - Toner kann die Schleimhäute der Atemwege, die Bindehaut der Augen und die Haut reizen. - Toner kann sensibilisierend wirken. - Toner ist brennbar. 	 Reizend
SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN		
	<ul style="list-style-type: none"> - Die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Hautkontakt vermeiden, dazu gehört: <ul style="list-style-type: none"> - Toner nicht mit den Händen berühren. - Tonerstaub nicht aufwirbeln (zum Beispiel durch Pusten, Luftzug). - Mit verschmutzten Händen nicht Mund, Nase oder Augen berühren. - Während des Tonerwechsels und bei Reinigungsarbeiten im Gerät bereit gestellte Einweg-Schutzhandschuhe benutzen. - Während des Tonerwechsels nicht essen, trinken oder rauchen. - Während des Tonerwechsels Zündquellen fernhalten. 	 
VERHALTEN BEI STÖRUNGEN UND IM GEFAHRFALL		
	<ul style="list-style-type: none"> - Vorgesetzte informieren. - Verschütteten Toner mit Reinigungstuch (evtl. anfeuchten) aufnehmen. - Aufwirbeln und Verteilen des Toners im Raum durch Pusten oder Luftzug vermeiden. - Brennenden Toner mit dem Feuerlöscher löschen. 	
VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE		
	<p>Hautkontakt: Toner mit Wasser und Seife abwaschen. Augenkontakt: Toner mit viel Wasser abspülen. Einatmen: Mund und Rachen ausspülen bzw. Nase reinigen und Frischluft atmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen. - Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. 	
SACHGERECHTE ENTSORGUNG		
<p>Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen. Tonerwechsel wird vorgenommen durch: .Herr/Frau _____ Leere Tonerbehälter in den bereitgestellten Folienbeutel geben, diesen verschließen. Gebrauchte Reinigungstücher und Handschuhe möglichst ohne Tonerberührung ebenfalls in den bereitgestellten Folienbeutel geben und diesen verschließen. Die verschlossenen Beutel sachgerecht entsorgen, zuständig: _____</p>		